




引擎很燙時，不可加冷卻水，否則引擎會裂。



動力插秧機的操作要領

陳清肇

目前本省使用動力插秧機的農戶已逐漸普遍，因此特別提出一些有關動力插秧機的操作要領，供各位農友參考。

作業前準備

插秧機所用的油料有兩種，一種是機油，另一種是汽油。機油除了可以減少機件轉動部摩擦及機件運動順利外，尚有冷却及清除鐵屑的作用，所以必須時常注意檢查，以發揮最大機械效率。

對於插秧機引擎曲軸箱、齒輪

箱、鏈輪箱及驅動箱內，必須依規定加足機油，一般使用 S A E 三〇號及九〇號機油。檢查油量時，須將插秧機停止並放平。

在各旋轉的滑動部分，要使用油壺加機油，如離合器手柄的支點部如：油箱內加滿汽油，在二行程汽油引擎中，汽油必須混合機油方可使用。其混合比例，可依各廠商說明書的比例混合，一般為二〇：一。

插秧機在每次開始使用前，要先

讓引擎運轉三分鐘，使引擎內各部機件潤滑運轉，溫度到達一定程度後再開始使用，這樣可以延長插秧機的使用壽命。

在路上行走時，先將插秧爪離合

器切離停止，後用手將把手稍微提高，使插秧爪離開地面，避免觸及地面而損傷插秧爪。若遠離田地須用卡車或拖車搬運時，要用繩索固定把手、車輪、機體等。並用草袋或稻草將浮筒墊起來，以免受損壞。

本田準備：(1) 本田整地，要使表面平整。可按慣行方法工作，並再耙平一至二次即可。整地時間，普通田在插秧前一至二日，濕田在插秧前一至四日。整地時間與水田土質有關，請依各地土質來決定。

(2) 插秧時水深以一至三公分為宜，水量過多而泥濘時，則水隨着浮筒

行走發生泥濘，而使插秧精度低落。

(3) 本田硬度，要較人工插秧時的硬度稍硬，盡可能在整地之後排水，使其表面硬化，到插秧前再行灌水。

秧苗準備：(1) 秧苗以葉齡二至四葉，株高十五至十八公分時為宜。雖然有些地方不盡相同但這只是一種標準而已，視各機種及氣候環境而異。

(2) 秧苗水分不宜過多，以手指壓苗床底面稍為下陷有潮濕程度為最好。在插秧前數日要注意水分程度，檢查苗床整的硬度。過乾燥，取出秧苗時容易分散，而且在苗台上不易滑落，插秧時增加浮苗數量。過濕則苗土容易崩潰，且供苗時會積聚成一堆，致使插秧精度大為降低。在雨天插秧時，要用塑膠布覆蓋秧苗，以免過分潮濕。

(3) 秧苗數量每公頃約需一八〇

二六〇箱左右，視插秧機種類及插秧株距而定，但要比預定數多幾箱。



作業要點

秧苗裝入時，用手提起一端，以採秧苗板鏟起秧苗，放入插秧機苗台上。若因散播秧苗的長平方向在地面上碰二、三次，使其寬度縮短減少後使用。（箱式育苗時）

苗台內無苗時，先將苗台移動到左右任何一端（發動引擎後調整），然後放入秧苗。勿使秧苗在取苗口集成一堆。

秧苗減少到苗台紅線（約剩餘十公分）位置時，就要補給秧苗。補給秧苗時，注意秧苗是否密接，不密接時會有欠株及支數不足現象。可考慮田的長度，利用回轉時補給秧苗，以提高工作效率。秧苗若因太乾燥不容易滑落時，要撒小量水分，使其順利滑落。

插秧作業方法：插秧時，田邊及角落部分，先預留兩行或四行（○六一·二公尺寬）空間，插秧到最後行程時，再補行插植，如此即可



作業要領

深度。試插，然後才決定插植

插植深度對於水田


狀態及秧苗、水深都有影響，因此一定要先行

深度：調節浮筒沉下量而改變，浮筒上升，則插植深，浮筒下降則插植淺，通常插植深度為一~三公分範圍內最適合。


調整時須鬆開兩邊的螺絲，雙方調節同樣高度後固定旋緊。

機件調整

株距：一般由齒輪的大小互相組合調節，依照所需的株距，來決定齒輪的齒數。也有改變傳動皮帶輪的大小。大約可以由十二公分，調整到十八公分。



請注意！岡恒牌舊型剪定鋸刀刃銜夾銅線者均為假製品



日本岡恒牌高級園藝工具
鋼質最優秀！設計最適用！
其大梨鋸、桃杷鋸、高枝鋸


日本克勞士牌高性能引擎刈草機

機種 NEO ACE 101 1.5 馬力
TOKAI TPNS 1.8 馬力
TFS 2.5 馬力



男女婦孺均能容易操作，工作效率甚高。

日本東海牌高壓動力噴霧灌水兩用機




◎說明書備索◎

幫浦效率最高！構造堅固實用！
用途：山區果樹園、水田、農場、菜園飼舍、環境衛生消毒
*台中縣東勢鎮柑桔園、葡萄園使用本牌者佔百分之九十五
種類多：TM2·TM3·AP25·AP45·IM45

（原動機有引擎或馬達，任君選擇）


手提式動力噴霧機

性能優越！



CAK-E

注水式活線碍子掃除機(泵)



(高壓絕緣噴管掃除碍子實況)
兼售：黃銅絕緣噴管
高壓絕緣噴桿
(說明書備索)

製造元：利昌工業株式會社

經銷處：新高貿易股份有限公司
原裝進口・歡迎選購
台北市峨眉街68號 電話：334190·373208 郵政台北市15195號

中華民國六二年九月一日

插植支數：插植支數主要由育苗時的播種密度來決定，以及操作者的希望而變化。如果希望減少插植支數時，則事先減少播種量。

標準播種量為每箱催芽後種子二〇~二五〇公克。其插植支數為每株三~五支為宜。有相差時再由附屬的定規，放於苗台取苗口處，將插植爪調整對準定規的刻畫上決定取苗量，插植爪調節到最上面的刻畫取苗量最大，反之則少。也有用不同大小齒輪的組合而調節之。


插植支數與水分含量多少及苗床土質很有關係，水量多時，每株支數將會增加，所以秧苗數量也要增加。

車輪深度：在田間行走時，為使浮筒與地面經常保持均勻狀態，由調節把手調整，使用時視本田深淺做適當調節。

離合器：為使各個離合器作用確實，要依各廠商出品機械的使用說明書規定調整。一般離合器自手板起到開始作用時，須留有一些活動間隙，大約為二~三公厘左右。離合器的操縱繩絲索，不可太緊，否則增加機件的負担和縮短軸承的使用壽命。

操作要領

- 切離插秧及車輪離合器後，將油門把手開到三分之一左右。若在寒冷天氣並右。風門關閉，起初引擎後油門放回慢車



動力插秧機（游勝秀）

位置，讓引擎暖機運轉三分鐘，推進車輪行走離合器，同時徐徐加油即開始前進。

• 將苗台移動到邊端（左或右）後裝上秧苗。

• 調整車輪深度，使浮筒與地面均勻接觸，可得適當的插植深度。

• 推入插植離合器作業，並檢查插秧支數。

• 轉彎時先將引擎的轉速降低，到達時將插植離合器切開，將把手少許提起，並按回轉方向擡起轉向離合器，就可以旋轉。旋轉範圍離田埂約〇·六~一·二公尺（約二~四行距離）。

• 停止插秧時，先切斷插植離合器，然後切斷行走離合器，便停止行走。接着將油門關小，降低引擎轉速，並押引擎停止開關，使引擎停止工作。（注意須按油門先關後關電路順序操作）。

新時代優良新品種·人氣價值獨霸市場!!

◆農友福音◆

《經二年來推廣遍及全省，成績拔羣，到處頗受歡迎》

1971
1972 ◆新發表

一代交配
三季薄
新霸王白菜
(優良聲譽已轟動全省)



本品種由日本夕キイ株式會社榮譽出品，病特奇野性、抗寒、抗熱、耐濕抗露、病害抵抗力強，針對本省氣候，三季均可栽培，直播60~65天收穫，包皮緊密美觀、產量驚人。

每果重5~10台斤以上，每分地收量1.5~2萬台斤是日本品種佔最高產量之優良大豐產種。

◎下種期：農曆7月中下旬~11月、春季12月~2月。

◎株距2台尺。原封3兩罐、每台兩罐。

▲其他各色品種應有盡有歡迎選購。


▲敝號於不辭効勞為農誠實服務起見，不惜血本每年四季舉辦新品種（綜合試作示範觀摩會）供應參觀，敬請先進賢達農友光臨賜教無任歡迎。

各新品種樣品供應試種，每品種附郵5元即寄。價目表說明書函索即贈送。

一代交配
四季獲
稿王トマト



蘋果型黑蒂頭一點紅，極早生大豐產種，四季均可栽培，抗病新奇野性，病害多發地區具有抵抗性發威力，生育壽命特長期，採收達15段花房，產量驚人每分地收3萬台斤以上，最受內外銷市場所注目搶購之人氣品種。下種期：四季均可栽培（8~10月下旬種者產量最高，着色正常美果）原封1兩罐350元。



本品種分之特點，抗病力強，果形圓，果皮黑紅，果肉鮮紅，味濃，含糖量高，營養價值高，適宜加工製成罐頭，也可生食。

名：大型黑底，抗病性特強，底溫成長性具有新奇發威力，（長期生長性）每株採收15段花房，果重10台兩，每分地收量3萬台斤以上，人氣價值高，內銷市場最受歡迎之高貴品種。下種期8~2月。

原封1兩罐350元。

一代試交601トマト



台灣地區新品種試作示範推廣服務中心

台灣總代理：裕農種子行

嘉義市中正路433號
電話：25914號
郵政劃撥 32246號